

dji POCKET 2

ZASTRZEŻENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

v1.0 2020.08

Zastrzeżenia i ostrzeżenia

Gratulujemy zakupu nowego produktu DJI OSMOTM. Informacje zawarte w tym dokumencie mają wpływ na Twoje bezpieczeństwo oraz Twoje prawa i obowiązki prawne. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać cały dokument, aby zapewnić prawidłową konfigurację. Niezapoznanie się i nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym dokumencie może spowodować poważne obrażenia ciała u użytkownika lub innych osób, uszkodzenie produktu DJI OSMO lub uszkodzenie innych obiektów znajdujących się w pobliżu. Niniejszy dokument oraz wszystkie inne dokumenty uzupełniające mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania DJI OSMO. Aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, odwiedź stronę <http://www.dji.com> i kliknij na stronę produktu dla tego produktu.

Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza, że uważnie przeczytał niniejsze zastrzeżenia i ostrzeżenia oraz że rozumie i zgadza się przestrzegać zawartych w nich zasad i warunków. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne zachowanie podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie jego konsekwencje. Użytkownik zgadza się korzystać z tego produktu wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami i przepisami oraz wszelkimi warunkami, środkami ostrożności, praktykami, zasadami i wytycznymi, które firma DJI OSMO udostępniła lub może udostępnić.

DJI OSMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego produktu. Użytkownik powinien przestrzegać bezpiecznych i zgodnych z prawem praktyk, w tym między innymi tych, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie.

OSMO jest znakiem towarowym firmy SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (zwanej w skrócie "DJI OSMO") oraz jej spółek stowarzyszonych. Nazwy produktów, marek itp. pojawiające się w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Słowniczek

Poniższe terminy są używane w literaturze produktowej w celu wskazania różnych poziomów potencjalnych szkód podczas obsługi produktu:

⚠ Ostrzeżenie Nieprzestrzeganie procedur może spowodować szkody materialne, szkody uboczne oraz poważne lub powierzchowne obrażenia ciała.

Uwaga Nieprzestrzeganie procedur może spowodować uszkodzenie mienia i poważne obrażenia ciała.

Zapamiętaj Nieprzestrzeganie procedur może spowodować szkody materialne, niewielkie prawdopodobieństwo obrażeń lub brak możliwości obrażeń.



Przed przystąpieniem do eksploatacji należy przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z funkcjami tego produktu. Nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować uszkodzenie produktu, mienia osobistego oraz poważne obrażenia ciała.

Produkt musi być obsługiwany z zachowaniem ostrożności i zdrowego rozsądku oraz wymaga pewnych podstawowych umiejętności mechanicznych. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej obsługi tego produktu może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub innego mienia.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej. Nie używaj niezgodnych komponentów ani nie zmieniaj tego produktu w żaden sposób poza specyfikacją dostarczoną przez firmę SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Niniejsze wytyczne bezpieczeństwa zawierają instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji. Przed przystąpieniem do montażu, konfiguracji lub użytkowania należy koniecznie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi, aby móc prawidłowo obsługiwać produkt i uniknąć uszkodzeń lub poważnych obrażeń.

Przed przystąpieniem do użytkowania

Poniższe dokumenty zostały stworzone, aby pomóc Ci bezpiecznie obsługiwać i w pełni wykorzystywać Twój DJI Pocket 2:

DJI Pocket 2 - zastrzeżenia i ostrzeżenia

DJI Pocket 2 - skrócona instrukcja obsługi

DJI Pocket 2 - instrukcja użytkownika

Sprawdź czy masz wszystkie dołączone części. Przeczytaj całą instrukcję użytkownika i obejrzyj filmy instruktażowe na stronie produktu w oficjalnej witrynie DJI (<http://www.dji.com/pocket-2>). Przeczytaj powyższe zastrzeżenia i ostrzeżenia, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów podczas instalacji, konserwacji lub użytkowania tego produktu, należy skontaktować się z firmą DJI OSMO lub autoryzowanym sprzedawcą DJI OSMO.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa



1. NIE dopuszczaj do kontaktu produktu z jakimikolwiek płynami. NIE zostawiaj produktu na deszczu lub w pobliżu źródeł wilgoci. NIE upuść produktu do wody. Jeśli akumulator wejdzie w kontakt z cieczą, może nastąpić rozkład chemiczny, co może doprowadzić do zapalenia się akumulatora, a nawet do eksplozji.
2. Pożar produktu należy gasić wodą, piaskiem, kocem gaśniczym lub gaśnicą proszkową.
3. Produkt powinien być używany w temperaturach od 0°C do 40°C. Używanie produktu w środowisku powyżej 40°C może prowadzić do pożaru lub eksplozji. Użytkowanie produktu w temperaturze poniżej 0°C może prowadzić do trwałych uszkodzeń.
4. Nigdy nie należy demontować ani przebijać produktu w jakikolwiek sposób, w przeciwnym razie akumulator może wyciec, zapalić się lub wybuchnąć.
5. NIE upuszczaj ani nie uderzaj produktem. NIE stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.

6. NIE podgrzewaj produktu. NIE wkładaj produktu do kuchenki mikrofalowej ani do pojemnika pod ciśnieniem.
7. NIE zostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik. NIE pozostawiaj produktu wewnątrz pojazdu w gorące dni. Idealna temperatura przechowywania wynosi 22°C-28°C.
8. NIE przechowuj produktu całkowicie rozładowanego przez dłuższy czas, w przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania i trwałego uszkodzenia.

UWAGA

1. Skomplikowane elementy wewnątrz DJI Pocket 2 mogą ulec uszkodzeniu podczas uderzenia i spowodować nieprawidłowe działanie gimbała.
2. Upewnij się, że nic nie blokuje gimbała, gdy DJI Pocket 2 jest włączony.
3. DJI Pocket 2 nie jest wodoodporny. NIE używaj żadnych płynnych środków czyszczących. Do czyszczenia DJI Pocket 2 używaj tylko miękkiej, suchej szmatki.
4. Trzymaj DJI Pocket 2 z dala od piasku i kurzu, aby chronić czujniki w silnikach.
5. Kiedy DJI Pocket 2 nie jest w użyciu, zaleca się używanie dołączonej osłony w celu ochrony portu uniwersalnego. Unikaj dotykania portu uniwersalnego podczas użytkowania, ponieważ może się on nagrzewać.
6. NIE zakrywaj ani dotykaj obszaru wentylacji urządzenia DJI Pocket 2, ponieważ może się on nagrzewać podczas użytkowania. DJI Pocket 2 przestanie wykonywać zdjęcia w przypadku wykrycia przegrzania.
7. Aby zapobiec niepotrzebnemu uszkodzeniu gimbała, umieść DJI Pocket 2 prawidłowo w futerale.
8. Upewnij się, że mocno trzymasz DJI Pocket 2 i swojego smartfona podczas korzystania z adaptera smartfona w celu zamontowania smartfona na DJI Pocket 2.
9. Adapter do smartfona DJI Pocket 2 i Mini Control Sticka są małymi przedmiotami. Trzymaj je z dala od dzieci i unikaj połknięcia.

ZAPAMIĘTAJ

1. Zaleca się monitorowanie postępu ładowania i odłączanie produktu po całkowitym naładowaniu.
2. Jeśli akumulator NIE będzie używany przez 10 dni lub dłużej, należy go rozładować do poziomu 40%-65%. Może to znacznie wydłużyć jego żywotność.
3. Raz na trzy miesiące należy całkowicie rozładować i naładować akumulator, aby utrzymać go w dobrym stanie.
4. Trzymaj DJI Pocket 2 nieruchomo podczas włączania zasilania, aby upewnić się, że uruchomienie przebiegnie pomyślnie.

Specyfikacja

Nazwa	DJI POCKET 2
Model	OT-210
Wejście	5 V/2 A
Pojemność akumulatora	875 mAh
Temperatura pracy	0° to 40° C (32° to 104° F)



Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że przedmiotowe urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.

Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy



Utylizacja przyjazna dla środowiska

Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z substancjami toksycznymi.

Wsparcie DJI
<http://www.dji.com/support>

Treści te mogą ulec zmianie.

Najnowszą wersję można pobrać z
<http://www.dji.com/pocket-2/downloads>

OSMO jest znakiem towarowym DJI OSMO.
Copyright © 2020 DJI OSMO Wszystkie prawa są zastrzeżone.