

nazwa grupy	pytanie	odpowiedź
Gimbal	Jak aktywować DJI RS 3 Mini?	<p>Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować urządzenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć DJI RS 3 Mini, a następnie wybierz język. Włącz funkcję Bluetooth w swoim smartfonie. Uruchoom aplikację Ronin na swoim smartfonie i zarejestruj lub zaloguj się na swoje konto DJI. Stuknij w Connect (Połącz) i wybierz DJI RS 3 Mini. Wprowadź domyślne hasło 12345678 i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować DJI RS 3 Mini. Po udanej aktywacji, DJI RS 3 Mini wejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby wyjść z trybu uśpienia przed użyciem. <p>* Podczas aktywacji upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu. ** DJI RS 3 Mini obsługuje do pięciu prób bez aktywacji. Po tym, aktywacja jest wymagana do dalszego użytkowania.</p>
Gimbal	Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w DJI RS 3 Mini?	Proszę zapoznać się z samouczkiem wideo dotyczącego aktualizacji oprogramowania sprzętowego DJI RS 3 Mini.
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini jest wodoodporny i pyłoszczelny?	DJI RS 3 Mini nie jest wodoodporny ani pyłoszczelny. Proszę trzymać się z dala od wody i kurzu podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Gimbal	Z jakiego materiału wykonany jest DJI RS 3 Mini?	DJI RS 3 Mini składa się przede wszystkim ze stopu aluminium.
Gimbal	Jaki jest materiał i rozmiar ekranu w DJI RS 3 Mini?	DJI RS 3 Mini jest wyposażony w 1,4-calowy pełnokolorowy ekran dotykowy LCD. Pełnokolorowy ekran dotykowy przyjmuje nowy projekt UI i logikę interfejsu, umożliwiając intuicyjną kontrolę i łatwe użytkowanie. Możesz dostosować większość funkcji bez aplikacji i uzyskać dostęp do wspólnych ustawień na wyciągnięcie ręki.
Gimbal	Czy mogę regulować jasność ekranu w DJI RS 3 Mini?	Nie
Gimbal	Jakie kombinacje aparatów i obiektywów obsługuje DJI RS 3 Mini?	<p><u>Prosimy o zapoznanie się ze stroną wyszukiwania zgodności z serią Ronin:</u> https://www.dji.com/support/compatibility.</p>
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini ma jakieś skróty klawiszowe?	<ol style="list-style-type: none"> Przycisk zasilania Naciśnij i przytrzymaj: Włączenie/wyłączenie zasilania. Naciśnij raz/dwa razy: Uśpienie/obudzenie. Naciśnij raz przy wyłączonym zasilaniu gimballa: Sprawdź aktualny poziom naładowania gimballa. Spust Naciśnij i przytrzymaj: Wejź w tryb blokady. Naciśnij dwa razy: Ponowne wyśrodkowanie gimballa. Naciśnij trzykrotnie: Wejź w tryb Selfie. Przednie pokrętko Domyślnym ustawieniem jest elektroniczne ustawianie ostrości. Funkcję można zmienić na ekranie dotykowym. Przycisk sterowania aparatem Naciśnij do połowy: Sterowanie autofokusem. Naciśnij raz: Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie. Naciśnij i przytrzymaj: Zrób zdjęcie. Joystick Pchnij w górę lub pociągnij w dół: Sterowanie ruchem osi Tilt (ustawienie domyślne). Pchnij w lewo lub w prawo: Sterowanie ruchem osi Pan (ustawienie domyślne). Przycisk M Naciśnij raz: Przełącz parametry konfiguracyjne. Naciśnij i przytrzymaj: Wejź w tryb Sport. Naciśnij i przytrzymaj podczas dwukrotnego naciśnięcia spustu: Wejście i pozostanie w trybie Sport. Powtórz, aby wyjść z trybu Sport. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M i spust: Uruchowienie auto tune.
Gimbal	Jak sprawdzić poziom naładowania akumulatora w DJI RS 3 Mini, gdy jest on wyłączony?	Możesz nacisnąć przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Gimbal	Jakie tryby gimballa obsługuje DJI RS 3 Mini?	<p>DJI RS 3 Mini obsługuje tryby PF (Pan Follow), PTF (Pan/Tilt Follow), FPV, 3D Roll 360 i Custom. Możesz przełączyć tryb gimballa naciskając przycisk M lub na ekranie dotykowym.</p> <ol style="list-style-type: none"> W trybie PF tylko oś Pan podąża za ruchem uchwytu. Jest to odpowiednie dla poziomych ruchów kamery, takich jak okrążanie obiektu, ruchy w lewo i w prawo oraz pojawiające się ujęcia typu walk-through. W trybie PTF obie osie - Pan i Tilt - podążają za ruchem uchwytu. Jest to odpowiednie dla sytuacji, gdy kamera porusza się w górę i w dół lub po skosie. W trybie FPV wszystkie trzy osie podążają za ruchem uchwytu. Jest to często stosowane w sytuacjach, gdy obraca się kamerę. W trybie 3D Roll 360 oś Tilt obróci się o 90°, a obiektyw kamery będzie skierowany prosto do góry. Następnie można sterować joystickiem, aby obrócić oś Pan o 360° w celu stworzenia efektu tunelu czasowego. W trybie Custom można ręcznie ustawić dowolną oś do śledzenia.

Gimbal	Jak włączyć różne tryby pracy DJI RS 3 Mini?	<p>1. Ponowne wyśrodkowanie gimbała: Naciśnij dwukrotnie spust.</p> <p>2. Tryb Selfie: Naciśnij spust trzy razy.</p> <p>Ponowne wyśrodkowanie gimbała w trybie Selfie: Naciśnij spust dwa razy.</p> <p>3. Tryb uśpienia: Naciśnij przycisk zasilania raz lub dwa razy, aby wejść w tryb uśpienia, i naciśnij przycisk zasilania raz lub dwa razy ponownie, aby obudzić gimbała.</p> <p>4. Tryb Sport: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby wejść w tryb Sport, i zwolnij przycisk, aby wyjść z trybu.</p> <p>Pozostanie w trybie Sport: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, jednocześnie naciskając dwukrotnie spust, aby wejść i pozostać w trybie Sport. Powtórz, aby wyjść z trybu Sport.</p> <p>5. 3D Roll 360: Na ekranie dotykowym ustaw tryb na 3D Roll 360.</p> <p>6. Tryb Underslung: Możesz wejść w ten tryb na jeden z następujących sposobów: Metoda 1: Naciśnij i przytrzymaj spust, a następnie zwolnij spust, aby użyć. Metoda 2: Wyłącz zasilanie lub przełącz gimbal w tryb uśpienia, obróć oś Roll w tył, obróć DJI RS 3 Mini do góry nogami, a następnie włącz zasilanie lub wyjdź z trybu uśpienia.</p> <p>7. Tryb lampy błyskowej: Przytrzymaj DJI RS 3 Mini poziomo, aby użyć.</p>
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini używa automatycznych czy ręcznych blokad osi?	DJI RS 3 Mini został zaprojektowany z ręcznymi blokadami osi.
Gimbal	Jakie jest testowane obciążenie użytkowe obsługiwane przez DJI RS 3 Mini?	0.4-2 kg (0.8-4.4 lbs).
Gimbal	Jaka jest masa urządzenia DJI RS 3 Mini?	Gimbal: Produkt waży 795g w trybie portretowym. Podczas fotografowania z poziomym ramieniem produkt waży 850g. Obie wagi obejmują płytkę szybkiego montażu i nie obejmują przedłużanego uchwytu/statywu. Przedłużony uchwyt/statyw: Około 128g
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje fotografowanie w pojazdach?	DJI RS 3 Mini nie jest kompatybilny z zestawem bazowym rozszerzającym i nie może być używany do fotografowania w pojazdach.
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje fotografowanie w pionie? Jak mogę tego używać?	Tak. DJI RS 3 Mini może przełączyć się na fotografowanie w pionie bez dodatkowych akcesoriów, takich jak pionowe mocowanie kamery. Wystarczy, że przymocujesz standardową płytkę szybkiego montażu do pionowego ramienia. Jest to wygodne dla tworzenia krótkich filmów w mediach społecznościowych. Obsługuje przełączanie między fotografowaniem w poziomie i w pionie, aby spełnić potrzeby fotografowania w różnych proporcjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z filmem instruktażowym DJI RS 3 Mini.
Gimbal	Jak dostosować wyważenie, gdy DJI RS 3 Mini jest w trybie portretowym?	Po szczegóły zapraszamy do filmu instruktażowego DJI RS 3 Mini.
Gimbal	Jak dostosować wyważenie, gdy DJI RS 3 Mini jest w trybie zdjęć poziomych?	Po szczegóły zapraszamy do filmu instruktażowego DJI RS 3 Mini.
Gimbal	Jak zresetować parametry gimbała lub zmienić hasło Bluetooth w DJI RS 3 Mini?	Na ekranie dotykowym przesunij palcem w dół od strony głównej, dotknij ikony Settings (Ustawienia), a następnie przesunij palcem w dół i dotknij opcji Restore Parameters (Przywróć parametry), aby przywrócić odpowiednio parametry gimbała* lub zmienić hasło Bluetooth. * Parametry gimbała odnoszą się do parametrów takich jak sztywność silnika, podążanie i joystick.
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje szybkie ładowanie?	Nie. Zaleca się używanie ładowarki 10W ze standardowym kablem ładującym USB-C do ładowania urządzenia.
Gimbal	Jak długo trwa pełne naładowanie DJI RS 3 Mini?	Najszybszy czas pełnego ładowania wynosi 2,5 godziny*. * Testowane w środowisku o temperaturze 25°C przy użyciu ładowarki 10W.
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini może być używany podczas ładowania?	Tak
Gimbal	Czy mogę odłączyć uchwyt w DJI RS 3 Mini?	DJI RS 3 Mini przyjmuje zintegrowaną konstrukcję uchwytu, która może dodatkowo zmniejszyć ogólną wagę i zwiększyć przenośność, więc uchwyt nie może zostać odłączony.
Gimbal	Jak długi jest czas pracy DJI RS 3 Mini?	Czas pracy wynosi do 10 godzin*, zapewniając wystarczającą moc, aby w pełni zaspokoić potrzeby fotografowania w trakcie całodziennego tworzenia. * Zmierzono przy sprężeniu w stanie poziomym i nieruchomym, a także wyważonym gimbalu. Gdy gimbal jest w ruchu, czas pracy ulegnie skróceniu.
Gimbal	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje tryb SuperSmooth?	Nie
Gimbal	Jakie porty akcesoriów posiada DJI RS 3 Mini?	Port NATO z boku korpusu DJI RS 3 Mini obsługuje instalację akcesoriów takich jak uchwyty walizkowe, zewnętrzne światła wypełniające oraz mikrofony. Port NATO jest kompatybilny z uchwytem DJI RS Briefcase Handle. Jeśli masz już to akcesorium, możesz go użyć bezpośrednio z DJI RS 3 Mini. Dolny otwór na śrubę 1/4" może być wykorzystany do podłączenia statywów, uzyskując większą stabilność.
Gimbal	Jakie funkcje obsługuje przednie pokrętko DJI RS 3 Mini?	Przednie pokrętko DJI RS 3 Mini obsługuje sterowanie ostrością/zoomem, regulację parametrów aparatu, takich jak ISO, przysłona i migawka, lub sterowanie ruchem osi Roll/Pan/Tilt gimbała. * Funkcje sterowania aparatem wymagają połączenia Bluetooth lub kabla sterującego aparatem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wyszukiwania kompatybilności serii Ronin: https://www.dji.com/support/compatibility .

Sterowanie kamerą	Jak połączyć DJI RS 3 Mini z moją kamerą?	<p>DJI RS 3 Mini obsługuje połączenie migawki Bluetooth oraz połączenie kabla sterującego kamerą. Szczegółowe operacje są następujące.</p> <p>Metoda 1: Połączenie migawki przez Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Włącz Bluetooth i funkcję zdalnego sterowania kamerą. 2. Na ekranie dotykowym, przesunij palcem w dół od góry strony głównej, aby wejść do centrum sterowania. Dotknij ikony Bluetooth w prawym górnym rogu, a DJI RS 3 Mini rozpocznie wyszukiwanie sygnałów Bluetooth otaczających urządzeń. Możesz wybrać odpowiedni Bluetooth swojej kamery, aby się połączyć. Niektóre modele kamer wymagają podania hasła łączącego. Po udanym połączeniu, ikona Bluetooth zmieni kolor na niebieski. <p>* DJI RS 3 Mini może połączyć się tylko z jedną kamerą w tym samym czasie. Podczas łączenia z inną kamerą, automatycznie rozłączy się z poprzednio połączoną kamerą.</p> <p>** Aby uzyskać informacje o tym, czy kamera obsługuje połączenie migawki Bluetooth i związane z tym ustawienia, zapoznaj się ze stroną wyszukiwania kompatybilności serii Ronin: https://www.dji.com/support/compatibility.</p> <p>Metoda 2: Podłączenie kabla sterującego kamerą</p> <p>Proszę wybrać odpowiedni kabel sterujący kamerą zgodnie z modelem kamery. Podłącz jeden koniec kabla do portu sterowania migawką w kamerze i podłącz drugi koniec do portu sterowania kamerą RSS w DJI RS 3 Mini.</p> <p>* Kable nie zawarte w pudełku wymagają dodatkowego zakupu.</p>
Sterowanie kamerą	Jakie kamery mogą być sterowane przez migawkę Bluetooth w DJI RS 3 Mini?	<p>Prosimy o zapoznanie się ze stroną wyszukiwania zgodności z serią Ronin: https://www.dji.com/support/compatibility.</p>
Sterowanie kamerą	Jak włączyć sterowanie migawką przez Bluetooth w DJI RS 3 Mini?	<p>Na ekranie dotykowym, przesunij palcem w dół od góry strony głównej, aby wejść do centrum sterowania. Dotknij ikony Bluetooth w prawym górnym rogu, a DJI RS 3 Mini rozpocznie wyszukiwanie sygnałów Bluetooth otaczających urządzeń. Możesz wybrać odpowiedni Bluetooth swojej kamery, aby się połączyć. Niektóre modele kamer wymagają podania hasła łączącego. Po udanym połączeniu, ikona Bluetooth zmieni kolor na niebieski.</p> <p>Aby poznać szczegóły, zapoznaj się z filmem instruktażowym DJI RS 3 Mini.</p>
Sterowanie kamerą	Jakie funkcje kamery mogą być sterowane przez migawkę Bluetooth w DJI RS 3 Mini?	<p>Naciśnij do połowy przycisk sterujący aparatu: Sterowanie autofokusem Naciśnij przycisk sterowania kamerą: rozpoczynanie/zatrzymanie nagrywania Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania kamerą: Zrób zdjęcie * Obsługiwane funkcje różnią się w zależności od aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wyszukiwania zgodności z serią Ronin: https://www.dji.com/support/compatibility.</p>
Akcesoria	Jakie akcesoria mogą być stosowane zamiennie pomiędzy DJI RS 3 Mini, DJI RS 3 Pro, DJI RS 3, DJI RS 2 i DJI RSC 2?	Proszę zapoznać się z listą uniwersalnych akcesoriów DJI RS Series.
Akcesoria	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje silniki focusowe z serii Ronin?	Nie
Akcesoria	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje LiDAR Range Finder?	Nie
Akcesoria	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje nadajnik obrazu Ronin?	Nie
Akcesoria	Czy DJI RS 3 Mini obsługuje ActiveTrack?	Nie
Akcesoria	Does DJI RS 3 Mini support the DJI RS 3D Focus System?	Nie
Akcesoria	Jakie środki ostrożności powinienem podjąć podczas montażu płytki szybkiego montażu DJI RS 3 Mini?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się, aby nie używać klatki podczas montażu płytki. 2. Płytkę szybkozłączna jest zaprojektowana z zakrzywioną prowadnicą umieszczenia. Końcówka z zakrzywioną prowadnicą powinna być skierowana w stronę obiektywu. Upewnij się, że zakrzywiona prowadnica jest mocno dociśnięta do korpusu kamery przed dokręceniem śruby mocującej D-ring. W przypadku problemów z dokręceniem śruby mocującej D-ring w otworze mocującym kamery, obróć płytkę szybkozłączna o 180°, tak aby zakrzywiona prowadnica umieszczenia była skierowana w stronę ekranu kamery. Następnie odwróć ekran kamery i dokręć śrubę mocującą D-ring.
Akcesoria	Czy mogę użyć płytki szybkiego montażu DJI RS 3 Mini na innych stabilizatorach?	Nie, płytka szybkiego montażu jest kompatybilna tylko z DJI RS 3 Mini i nie powinna być stosowana w innych modelach.